
Rinnai

取扱説明書

保証書別添

グリル付ガステーブル

品 名	型式の呼び
RTS61AWG10RN-VL	RTS61AWGRN-L
RTS61AWG10RN-VR	RTS61AWGRN-R



So 全口センサー搭載 Tセンサーコンロ

このたびは、リンナイグリル付ガステーブルをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

よく読んで安全に正しくお使いください

- ●ご使用の前にこの取扱説明書と別添の保証書をよく お読みのうえ、安全に正しくお使いください。
- ●お読みになった後は、保証書といっしょに大切に保管 してください。
- ●この機器は家庭用ですので、業務用のような使いかた をされますと著しく寿命が短くなります。
- ●この機器は国内専用です。海外では使用できません。
- ●取扱説明書を紛失した場合は、お買い上げの販売店、 またはもよりの当社事業所にお問い合わせください。

こんなときも あわてないで

- ●火がつかない
- ●火が小さくなった

●火が消えた

Si センサーコンロの 安全機能がはたらい ています

-------詳しくは58ページをご覧ください

なるほど デ安心 Si センサーコンロ

温度を見守る温度センサーで、安心便利機能を充実させた 新しいコンロです。



万一の消し忘れや天ぷら油の過熱を未然に防止



なべ底が高温になると 自動的に弱火になる安全設計




煮ものなどで焦げついた場合 初期段階で自動消火

①通常時

温度センサーのはたらきにより、炒め ものやいりものなど比較的温度の高い 調理や、なべの空焼きをしたときに、 強火・弱火を自動で調節したり、自動 で火を消したりします。


温度センサーのはたらき



②あぶり・高温炒めモード設定時

あぶり・高温炒めモードは温度センサーがまったくはたらかなくなる機能ではなく、①通常時よりも高い温度まで調理できる機能です。あぶり・高温炒めモードを使用した場合でも、なべの異常過熱を防ぐために、強火・弱火を自動で調節したり、自動で火を消したりします。あぶり・高温炒めモードに設定してから最長30分で自動で火を消します。

あぶり・高温炒めモード設定中は、焦げつき消火機能 や天ぷら油過熱防止機能、鍋なし検知機能ははたらき ません。



お問い合わせの多い項目です

詳しくは 🞯 58ページ

1 火がつかない

- なべを置いてください。
- ■乾電池を確認してください。

2 勝手に火が小さくなったり、 火が消えたりする

- Si センサーコンロの安全機能が はたらいています。
- 3 あぶり・高温炒めモードに 設定したのに、 勝手に火が小さくなったり、 火が消えたりする
 - すべての安全機能が解除された わけではありません。

▲ 警告



■焼網は使用しない

トッププレートに落ちた油などが発火したり、機器の異常過熱のおそれがあります。




もくじ

ĺ	各部のなまえ ・・・・・・・3	
1	更利機能で楽しく調理・・・・・・5	
安	全なご利用のために	
	安全上のご注意(必ずお守りください)・・・6	
5	安全上のご注意(設置編)・・・・・・7	
5	安全上のご注意 (使用編) ・・・・・・・9	
2	のコンロについて	
ħ		
Ē	- 乾電池を入れる・・・・・・19	
<i>f</i>	知っておいていただきたいこと · · · 20	
5	安全機能 · · · · · · · · 21	
í	各種設定の変更 · · · · · · · 23	
毎	日の使いかた	
	基本の操作 (コンロの使いかた)・・・・25	
_	揚げものをする・・・・・・27	
	コンロタイマーを使う・・・・・29	
ン	炒めもの・いりものをする・・・・31	
	お湯をわかす ・・・・・・33	
	ごはん・おかゆを炊く・・・・・35	
	グリルの取り扱いと準備 ・・・・・39	
ĺ	手動で調理 (マニュアルモード) ・・・・41	
ル	自動で調理 (オートメニューモード)・・・43	
長	くご利用いただくために	
Е		
-	お手入れのしかた (コンロ)・・・・・・49	
-	お手入れのしかた グリル ・・・・・51	
c	よくあるご質問 (Q&A) ····· 52	
-	ブザーが鳴って、こんな表示が出たら 59	
7	交換部品・別売品のご紹介 ・・・・61	
	長期間使用しない場合/仕様・寸法図 62 ▮	


アフターサービス/廃棄時のお願い 裏表紙


各部のなまえ


●図は左コンロが強火力バーナーの機器で説明しています。




正面









便利機能で楽しく調理

便利機能を上手に使って、楽しく調理しましょう。

揚げものをするとき ② 27ページ	揚げものモード 焼きギョーザ お好み焼き にも使えます
煮もの、ゆでものを するとき ☞ 29ページ	コンロタイマーモード ・
炒めもの、いりもの、 あぶりものを するとき ③ 31ページ	あぶり・高温炒めモード ぎんなん ごまを いるときにも
お湯をわかすとき ③ 33ページ	湯わかしモード コーヒー 紅茶の 湯わかしに…
ごはん・おかゆを 炊くとき ③ 37ページ	炊飯モード 雑穀米 麦ごはんも 炊けます
グリルを使うとき ⑤ 43ページ	オートメニューモード オート メニュー 切身 干物を 焼くときにも

安全上のご注意(必ずお守りください)

- ■お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、 必ずお守りいただくことを次のように説明しています。
- ■以下に示す表示と意味をよく理解してから本文をお読みください。

△危険

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う危険、または火災の危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。

⚠警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、 または火災の可能性が想定される内容を示しています。

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的 損害のみの発生が想定される内容を示しています。

■絵表示には次のような意味があります。



この絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です



この絵表示は、してはいけない 「禁止」内容です







火気禁止

1女/江示止



この絵表示は、必ず実行していただきたい「強制」内容です



換気必要



この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う危険、または火災の危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。

ガス漏れに気づいたら




■絶対に火をつけない

■電気器具 (換気扇など) のスイッチの入 / 切をしない




■周辺で電話を使用しない 炎や火花で引火し、爆発事故を起こすことがあります。





■すぐに使用を中止する

- ①火を消す。
- ②ガス栓を閉める。(つまみのない ガスコンセント接続の場合は、 ガスコンセントからソケットをは ずす。)
- ③窓や戸を開けガスを外へ出す。
- ④外に出て、もよりのガス事業者 (供給業者) に連絡する。



安全上のご注意(設置編)

企警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、 または火災の可能性が想定される内容を示しています。




■絶対に改造・分解は行わない

一酸化炭素中毒、ガス漏れ、火災、作動不良の原因になります。



■機器の銘板に表示してあるガス種(ガスグループ)以外のガスでは使用しない

- ●表示のガス種が一致していない場合、不完全燃焼により一酸化炭素中毒になったり、 爆発着火でやけどをしたり、機器が故障する原因になりますので、使用しないでください。
- 銘板は機器本体右側面に張ってあります。供給ガスの種類がわからない場合はお買い 上げの販売店、またはもよりの当社事業所にお問い合わせください。
- 転居されたときも、供給ガスの種類が銘板の表示と一致していることを確認してください。






■可燃物との距離を確実に離す

火災予防条例で定められていますので、必ず 守ってください。距離が近いと火災の原因に なります。

以下の場合は必ず別売の防熱板を取り付けてください。 🕼 15ページ

● 可燃性の壁 (ステンレスやタイルを張った可燃性の壁も含む) との距離を右図のようにとれない場合



防熱板はお買い上げの販売店、またはもよりの当社事業所にお問い合わせください。

■設置後機器の周辺を改装する場合も可燃物との距離を確実に離す



■ホースエンドのキャップをはずし、汚れやゴミがない ことを確認する




ガス漏れの原因になります。

ガスコードは



■器具用スリムプラグおよびガスコードの取扱説明書に従って接続する

「ガスコードで接続する場合」 🕼 18 ページ をご覧ください。 間違った接続はガス漏れの 原因になります。



ガス用ゴム管 (ソフトコード)は



■継ぎたしや二又分岐はしない

ガス漏れの原因になります。





■ひび割れたり、古くなったガス 用ゴム管は使用しない

ガス漏れの原因になります。ときどき 点検して古くなった 場合は取り替えて ください。



■検査合格マークまたはJISマーク の入っているものを使用する

ガス用ゴム管以外は耐久性に欠けガス 漏れの原因になります。ビニール管は 絶対に使用しないでください。





■ホースエンドの赤い線まで差し込んでゴム管止めでしっかりと止める


しっかり止めないとガス漏れの原因になります。 赤い線



ガス用ゴム管(ソフトコード)、ガスコードは



- ■グリル排気口などの高温部に触れたり、折れたり、ねじれた状態で使用しないできるだけ短くして使用してください。
- ■機器の下を通したり、グリル排気口や炎に近づけない
- ■他の機器で加熱されるような所に通さない 使用時は周囲が高温になりガス用ゴム管がとけたり、 ガスコードが過熱されガス漏れの原因になります。



この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的 損害のみの発生が想定される内容を示しています。



■棚の下など落下物の危険のある 場所に機器を設置しない

機器の上に落ちたものが燃えて、火災 の原因になります。



■強い風の吹き込むところには設 置しない

点火不良や途中消火、機器内部の損傷、安全機能が正しくはたらかないなどの原因になります。



■湯沸器の下に設置しない

湯沸器の不完全燃焼防止装置がはたらき、火がつかない場合があります。また、 湯沸器の寿命を縮めます。



■照明器具など樹脂製品の下へ設置しない

照明器具のかさなどが変形・変色する ことがあります。



■車両・船舶には設置しない

使用中に機器が傾いたりし、火災・ やけどのおそれがあります。



■水平で安定性のよい丈夫な台の 上に設置する

不安定な所や傾いた所に設置すると機器が傾いてやけどやけがのおそれがあります。

安全上のご注意(使用編)

⚠警告


この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、 または火災の可能性が想定される内容を示しています。

コンロには



■コンロをおおうような大きな鉄板や なべは使用しない <u>パパパー</u> ヘ

一酸化炭素中毒や機器の 異常過熱のおそれがあり ます。



■アルミはく製しる受け、省エネごとく などの補助具は使用しない

一酸化炭素中毒や機器の異常過熱のおそれがあります。

アルミはく製しる受け

省エネごとく

■焼網は使用しない


トッププレートに落ちた油などが発火したり、機器の異常 過熱のおそれがあります。



トッププレート (ガラス製)には

- ■衝撃を加えない
- ■上にのらない

トッププレートにひびが入り、けがなどの思わぬ事故の原因になります。 万一ガラスにひびが入ったり、割れた場合は絶対に触らず、すぐに修理を依頼してください。



使用中には



- ■機器から離れない
- ■就寝・外出をしない
 - ●調理中のものが異常過熱し、火災の原因になります。 特に揚げものをしているときは注意してください。
 - グリルを消し忘れると、調理中のものに火がつく ことがありますので注意してください。
 - 調理物(魚など)の種類によっては、グリル過熱 防止センサーやグリルタイマーがはたらく前に発火 するおそれがあります。
 - 電話や来客の場合は必ず火を消してください。

ガスコンロの近くには



■爆発のおそれがあるものを置か ない

圧力が上がり、爆発のおそれがあり ます。

- スプレー缶
- カセットコンロ用ボンベなど
- ■引火しやすいものを使用しない 火災の原因になります。
 - スプレー・ガソリン・ベンジンなど
- ■燃えやすいものを置かない 火災の原因になります。
 - ●機器の上方に調味料ラックなど
 - ●ペットボトル・プラスチック類
 - ふきんやタオル・調理油など



- ■グリル排気口にはふきんをのせた り、アルミはくなどでふさがない
- ■グリル排気口のまわりにはものを 置かない

異常燃焼による一酸化炭素中毒や火災、 機器焼損の原因になります。

) |


ガスコンロの下には

- ■燃えやすいものを敷かない 火災の原因になります。
 - 新聞紙・ビニールシートなど
- ■電源コードを通さない 火災の原因になります。

揚げもの調理の際には



■冷凍食材をなべの底面中央に密着させた状態で揚げものをしないなべの底面中央(温度センサーの接触位置)に冷凍食材が密着した状態で揚げもの調理をすると、温度センサーがなべ底の温度を正しく検知しないため、発火するおそれがあります。



調理油 冷凍食材 🛇

■複数回使った調理油で揚げものをしない

何回も使用して茶褐色に変色した調理油、にごった調理油、揚げカスなどが ^{着させない} 沈んだまま残っている調理油は使用しないでください。発火が起こりやすくなる場合があります。

■揚げ過ぎない

豆腐などの水分の多いものや、衣つきのコロッケなどの破裂しやすいものなどは、特に注意 してください。長時間揚げ過ぎると油が飛び散り、発火や、やけどのおそれがあります。



■揚げものは食材全体がつかるまで調理油 (必ず 200mℓ以上) を入れて行う

調理油の量が少なかったり、減ってきたりすると、発火するおそれがあります。特にフライパンなどの底が広いなべで揚げものをする際は、食材全体が調理油につかっていないと、発火するおそれがあります。





■あぶり・高温炒めモードで揚げもの調理をしない

調理油の温度が高くなり、発火するおそれがあります。

グリルは



油

■グリル石やグリルシート、アルミはくな どをグリル皿に使用しない

異常燃焼による一酸化炭素中毒や、機器損傷の 原因になります。

■脂が多く出る調理時はグリル皿、グリル 焼網にアルミはくを敷かない

アルミはくの上に脂がたまり、過熱され、発火するおそれがあります。

■グリルとびらに魚などをはさみこまない

魚などが燃えたり、トッププレート前部を焦が したり、機器の上部が過熱され、やけどのおそれが あります。

■火がついたまま持ち運ばない 火災、やけどの原因になります。



- ■グリル庫内に食品くずやふきんなどが ないことを確認する
- ■グリル皿や下火カバーなどにたまった脂、 グリル焼網についた皮や食材はご使用の つど取り除く

食品くずやふきん・脂が燃えて、発火や火災・ やけどのおそれがあります。

使用後は



- ■操作ボタンを戻して、 火が消えたことを確認 する
- ■ガス栓を閉める(つまみのないガスコンセント接続の場合は、ガスコンセントからソケットをはずす)

消し忘れによる火災の原因になります。特にグリルは消し忘れをしやすいので、必ず火が消えたことを確認してください。

異常時は



■火を消し、ガス栓を閉める(つまみのないガスコンセント接続の場合は、ガスコンセントからソケットをはずす)

地震、火災、異常な燃焼・臭気・異常音を感じたときは、すぐに使用を中止してください。 ② 52~60ページを確認し、 必要に応じてお買い上げの 販売店、またはリンナイフリーダイヤルにご連絡ください。

安全上のご注意(使用編)

⚠注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的 損害のみの発生が想定される内容を示しています。

使用中、使用直後は



■操作ボタン・操作部・つまみ・グリルとびら取っ手以外は触わらない やけどのおそれがあります。グリルのみ使用してもグリルバーナーの炎や排気の熱により、 トッププレートは熱くなります。触らないよう注意してください。



■グリルとびらに水や洗剤をかけない ガラスが割れてけがのおそれがあります。



■調理以外に使用しない

衣類の乾燥や練炭の火起こしなどをする と、火災や機器焼損の原因になります。



■片手なべや底の丸いなべは不安定 な状態で使用しない

なべが傾いてやけどのおそれがあります。なべの種類によっては、傾いたり、 すべりやすいものがあります。小さい片手 なべや底の丸いなべなどは、必ず取っ手 を持ちながら調理をしてください。



■使用中は手や衣服を炎、バーナー、 グリル排気口付近に近づけない

そでやエプロンなど衣服に着火したり、熱によるやけどのおそれがあります。 なべを動かすときや炎の大きさが自動で

弱火から強火へ切り替わるときがあるので注意してください。



■点火するときや使用中はバーナー 付近に顔を近づけたり、グリルとび らを開けてのぞき込まない

炎や熱で顔をやけどするおそれがあります。

グリル排気口には



- ■手や顔などを近づけない
- ■なべの取っ手を排気口に向けない 高温の排気が出ます。やけどに注意して ください。


なべの取っ手が過熱され、取っ手を焼損 する原因になります。




■コンロには石焼いもつぼ などの空焼きをする調理具

は使用しない異常過熱による機器損傷の原因になります。









■幼いお子様だけで 触らせない

やけどやけがなど思わぬ事故の原因になります。



■機器に風を当てない

扇風機やエアコンなどの風が 当たると安全機能が正しくは たらかず、機器損傷や誤作動 の原因になります。



■操作部やグリルとびらには強い力を 加えない


手で押えたり、ぶら下がるとけがや機器損傷、誤作動の原因になります。

■操作部には水や洗剤を直接かけない 誤作動の原因になります。



■使用中は必ず換気扇を回すか、窓を開ける

- 換気しないと、不完全燃焼による一酸化炭素中毒のおそれがあります。
- こんなときは窓を開ける 屋内設置で自然排気式給湯器・ふろがまを使用している場合は、窓など を開けて換気してください。換気扇を回すと、排気ガスが逆流して一酸 化炭素中毒のおそれがあります。



点火しない場合は

I操作ボタンを戻して、消火の状態にし、
周囲のガスがなくなってから再度点火する

すぐ点火操作をすると周囲のガスに引火して、衣服に燃え移ったり、やけど のおそれがあります。



■やかんやなべなどの大きさに合わせて火力調節する

火力が強いと取っ手が焼損したり、手を触れるとやけどのおそれがあります。

機器の点検、お手入れの際は



■機器を水につけたり、機器に水をかけたりしない 不完全燃焼、故障の原因になります。



■機器が冷めていることを確認 する

調理後は高温のため触れると、やけどのおそれがあります。

- ■操作ボタンをロックする 不用意な点火を防ぎます。
- ■ガス栓を閉める(つまみのない ガスコンセント接続の場合は、 ガスコンセントからソケットを はずす)

誤って点火した場合、やけどのおそれがあります。

■必ず手袋をする

手袋をしないとけがのおそれがあり ます。

■バーナーキャップを水洗いしたときは水気を十分ふき取ってから取り付ける

炎口がぬれたまま使用すると点火し なかったり、異常燃焼の原因になり ます。



安全上のご注意(使用編)

企注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的 損害のみの発生が想定される内容を示しています。

温度センサーは



■強いショックや力を加えたり、傷をつけない

変形や傾きにより温度センサーが正しくはたらかなくなり、 調理油が発火するおそれがあります。

また、鍋なし検知機能 🔯 21ページの誤作動の原因にもなります。



■お手入れは汚れたらそのつど行い、上下にスムーズに 動くことを確認する

- 動きが悪いとなべなどが傾き、お湯などがこぼれ、やけどのおそれがあります。
- 途中消火や鍋なし検知機能 図 21ページの誤作動の原因に なります。
- スムーズに動かない場合は、必ず点検・修理を依頼してください。





グリルは



■魚などの調理物を取り出すときなどは、手や腕をグリルとびらや ガラスに触れない

やけどのおそれがあります。 グリルとびらはいっぱいまで引き出してください。



■魚などの調理物を焼き過ぎない

魚などの調理物に火がつき火災の原因になります。

グリル庫内で魚などが燃えたり、たまった脂に引火した場合は、

- ①操作ボタンを押して火を消す。
- ②炎が消えるまでグリルとびらを開けない。
- ③消火後、点検を依頼する。

■グリルとびらを開けたまま使用しない

グリルとびらを開けたまま使用したり、ひんぱんに開けたり閉めたりすると、 トッププレート前部を焦がしたり、機器の上部が過熱され、やけどのおそれがあります。

■グリル皿には水を入れない

この機器は、グリル皿に水を入れる必要がないタイプです。水を入れないでご使用ください。 水が高温になり、こぼすとやけどのおそれがあります。



■とり肉などの脂の多い食材を焼くときは注意する

- 焼き具合を見ながら、火力調節してください。
- 脂に引火して、グリル排気口から炎が出る場合があります。やけどや火災などの原因に なります。
- ■異なる食材 (焼き上げの早い食材、遅い食材) を同時に焼くときは注意する 焦げたり、発火するおそれがあります。
- ■グリル皿は水平にゆっくり出し入れし、ていねいに持ち運ぶ
 - グリルとびらを持ち上げたまま引き出すと、途中で止まらず落下し、やけどや損傷の おそれがあります。
 - グリル皿にたまった高温の脂をこぼすと、やけどのおそれがあります。

お願い

- 使用中もときどき正常に燃焼していることを確認してください。
- ●カレー、ミートソースなどのとろみのある料理やみそ汁などを煮たり温めたりするときは、突沸に 注意してください。


突沸現象について

突沸現象とは、突然に沸とうする現象です。水、牛乳、豆乳、酒、みそ汁、コーヒーなどの液体を 温めるときにささいなきっかけ(容器をゆする、塩、砂糖などを入れる)で生じます。

この現象が調理中に起きると、なべがはねあがったり、高温の液体が飛び散るため、やけどやけが、 機器損傷のおそれがあります。

突沸現象の予防方法

- ●カレー、ミートソースなどのとろみのある料理やみそ汁などの汁物の温めは、弱火でかき混ぜながら加熱してください。(強火で急に加熱しない)
- ●熱い汁物に、塩、砂糖などの調味料を入れる場合は、少し冷ましてから行ってください。
- ●なべの大きさにあった火力で加熱してください。
- 調理中になべをのせかえるときは、いったん火を消してください。
- 火力を弱火にしたときは、消し忘れに注意してください。
- ガス栓を操作して火を消さないでください。やけどや思わぬ事故の原因になります。
- ●使うバーナーの操作ボタンを間違えないように注意してください。
- トッププレートの上で、IH ジャー炊飯器、卓上型 IH クッキング ヒーターなど電磁誘導加熱の調理器具を使わないでください。 磁力線により機器が故障する原因になります。
- 煮こぼれに注意し、火力調節してください。 煮こぼれすると機器内部が汚れます。また、トッププレート・ ごとく・バーナーなどに煮こぼれが焼きついたりして、機器 を傷めるおそれがあります。



● 熱くなったなべなどをトッププレートのラベルの上に直接置かないでください。 ラベルが熱で変色したり、損傷したりすることがあります。


機器の設置安全にお使いいただくために、


 \vdash

面

1 設置場所を確認する(周囲の防火措置)


図のように設置してください。







上記の距離がたもてない場合

壁面に別売の防熱板を取り付けて設置してください。





流し台・調理台などの側面



防熱板 (別売品) の種類

	型番	高さ(mm)	幅(mm)	奥行(mm)
1	RB-60B	550	600	
2	RB-55S	550	<u> </u>	550
3	RB-60T	-	600	550
4	RB-15T	<u> </u>	150	550
(5)	RB-50S	150	40	500
6	RB-T40SG	403	420	

側面専用

※この防熱板は機器本体に取り付ける ため、トッププレートの端から側壁 まで8mm以上必要です。



お願い


- ●用途に適した防熱板を正しく取り付けてください。
- 取り付けかたは別売の防熱板に同梱されている説明書をご覧ください。
- 防熱板は、お買い上げの販売店、またはもよりの当社事業所にお問い合わせください。

2 包装材やテープ類を取り除く

- 操作部の表面に透明の保護シートが張られている場合は、ご使用前にはがしてください。
- グリルを取り出し、中の包装材やテープ類をすべて取り除いてください。

機器を組み立てる

※図は左コンロが強火力バーナーの機器で説明しています。



注



■バーナーキャップは誤った取り付け で使用しない

標準バ

• バーナーキャップを正しく取り付けない と、点火しない場合があります。

炎のふぞろいや 逆火で不完全燃 焼、一酸化炭素 中毒のおそれや バーナーキャッ プが変形する場 バーナーキャップの浮き 合があります。



● 機器の中に炎が もぐりこんで、 焼損する原因に なります。


ます。



■ごとくは誤った取り付けで使用し ない


誤った取り付けをするとなべが不安定にな り、傾いたり、 倒れたりし

誤った取り付けの例



バーナーキャップ

凸部を後にしてバーナ -本体前側の凹部にバ ーナーキャップのピン を正しく取り付けてく ださい。




ごとく


内側の凸部 2 カ所をバーナーリングの凹部前後 2 カ所 に入れて、正しく取り付けてください。

お願い

バーナーキャップ、ごとくは消耗部品です。 バーナーキャップは厚みが薄くなったり、 変形して炎がふぞろいになった場合は交換が 必要です。お買い上げの販売店、またはもより の当社事業所へお問い合わせください。 **3** 61ページ

機器の設置安全にお使いいただくために、





4 機器を接続する

ガス栓に合わせて正しく接続してください。

ガス用ゴム管で接続する場合

1 ホースエンドの赤い線まで しっかりと差し込み、ゴム 管止めで固定する。





■用意するもの

やり直してください。


・ ガス用ゴム管〈ソフトコード〉 (内径 9.5 mmφ・JIS マーク入り) (市販品)

無理に閉めると破損するおそれがあります。



● ゴム管止め (2個) (市販品)

2 ガス栓を開け、接続部からガスの臭いがしないことを確認したら、ガス栓を閉める。



 \bigcirc

■ガス用ゴム管 (ソフトコード)、 ガスコードは高温部に触れ たり、折れたり、ねじれた状態で使用しない

できるだけ短くして使用してください。

ガスコードで接続する場合

機器に器具用スリムプラグを取り付け、 ガスコードで接続する。

ガス栓 **お願い** (ガスコン

- サステーブル用のガス栓であることを確認 してください。
- ガス栓側がコンセント接続口になっていない と接続できません。ガス栓が機器と同じホース エンド接続口の場合は、市販のホースガス栓 用プラグが必要です。
- ●接続するときは、各接続部に汚れやゴミが ないことを確認してください。



■用意するもの


器具用スリムプラグ (市販品)




● ガスコード (市販品)



1 器具用スリムプラグを機器のホースエンドに取り付ける。



- ※器具用スリムプラグの梱包台 紙の裏面に記載してある取扱 説明書に従って、正しく取り 付けてください。
- **2** ガスコードを機器に接続する。 ガスコードを器具用スリムプラグに「カチッ」と音がするまで差し込む。



3 ガスコードをガス栓に接続する。 コンセント継手をガス栓に「カチッ」と音がするまで差し込む。



■ガス栓を閉めるときは

コンセント継手のスリーブ (白色) を 手前に引きます。




※コンセント継手がはずれると、 ガス栓が閉まります。

乾電池を入れる


付属の単1形アルカリ乾電池(1.5V)2個を電池ケースに入れます。



2 電池ケースに表示してある⊕、⊖を確認して正しく入れる。



3 電池ケースを奥まで しっかり押し込む。



乾電池交換の目安は1年です

- 乾電池の交換時期が近づくと、電池交換サインが点滅します。新しい単 1 形アルカリ 乾電池 (1.5V) 2 個を準備してください。
- 電池交換サインが点灯したら、新しい単 1 形アルカリ乾電池(1.5V)2 個と交換して ください。

乾電池がなくなると点火できなくなります ので、注意してください。

小警告



- ■乾電池は充電・分解・加熱・火の中へ投入しない
- ■新旧・異種の乾電池は混用しない



■機器を廃棄する場合は、乾電池をはずす

ショートや発熱、液漏れ、破裂により、けがややけどの原因になります。

■乾電池に記載してある注意事項をよく読み、正しく使う

お願い

- ●電池ケースは取りはずせません。無理に引っ張ったり、押さえたりしないでください。
- 電池ケースに水などの異物が入った場合は、接触不良の原因となります。ふき取ってきれいにしてください。
- 交換時は機器が冷めていることを確認し、必ず新しい単1形アルカリ乾電池(1.5V)を2個同時に入れてください。
- 単1形アルカリ乾電池 (1.5V) でも使用状況・使用期間・乾電池製造メーカー・種類が異なると交換時期が1年以内と短くなります。また、マンガン乾電池を使用した場合も交換時期が極端に短くなります。
- 未使用の乾電池でも「使用推奨期限(月、年)」を過ぎている場合は放電により、短時間で電池交換 サインが点滅・点灯する場合があります。また、付属の単 1 形アルカリ乾電池 (1.5V) は、工場出荷時期 により寿命が短くなっている場合があります。
- 単 2、単 3 形乾電池を単 1 形サイズにする電池スペーサーや充電式単 1 形乾電池は電池ケースの⊝端子が接触せず、使用できない場合があります。また、使用できた場合でも交換時期が極端に短くなります。

知っておいていただきたいこと


温度センサーについて

● 温度センサーを正しくはたらかせるために、必ずお読みください。



■温度センサーの上面となべ底が密着していないときは使用しない

- 温度センサーがなべ底の温度を正しく検知できずに、発火や途中消火、機器焼損の原因になります。
- 中華なべ用補助ごとくを使用すると、温度センサーがなべ底に密着しない原因になります。







■耐熱ガラス容器、土鍋など熱の伝わりにくい もの、底が浅く広いなべでの油調理はしない 油の温度が上がりやすく発火するおそれがあります。







耐熱ガラス容器 底が浅く広いなべ

なべの選びかた

炊飯モードに適したなべについては、 図 36ページをご覧ください。

なべの種	重類		揚 げ も の ^(油の量200m l 以上) 炒 め も の	その他の調理	揚げものモード 油の量 (500mℓ~1ℓ)	湯わかしモード 水の量 (500mℓ~3ℓ)
なべ フライパン	材質: アルミ、銅、 ホーロー	鉄	0	0	0	0
	材質:	· ※厚手	0	0	0	0
	ステンレス	· · 薄 手	×	0	×	0
中華なべ	材質: アルミ、銅、	鉄	0	0	0	_
	材質: ステンレス (底が平らな もの)	· 》厚 手	0	0	0	
		· 灣手	×	0	×	_
無水なべ多層なべ			0	0	×	0
土鍋 耐熱ガラス容器 圧力なべ			×	(ただし、火が消える場合があります。)	×	×
やかん	3			0		0

※厚手: 2.5mm 以上 薄手: 2.5mm 未満

○: 適しています

×: 適していません

(温度を正しく検知できません。)

お願い

中華なべを使うときは

- 必ず取っ手を持って調理してください。
- なべ底と温度センサーが密着していることを確かめてから使用してください。
- ●中華なべの種類によっては、なべが安定せず、温度センサーが正しくはたらきません。

天ぷら油の過熱を未然に防止

天ぷら油過熱防止機能

調理油が過熱されると、自動で火力調節し発火を防ぎます。 この状態が約30分続くか、または弱火の状態でも温度の上昇が 続くと、自動で火を消します。



標準バーナー



|炎が消えるとガスを自動でストップ

立消え安全装置

煮こぼれや風などで火が消えると、自動でガスを止めます。



(強火力バーナー) (標準バーナー)

強火力バーナー(標準バーナー)

標準バーナー

強火力バーナー



グリル

▋万一消し忘れても一定時間で自動消火

コンロ消し忘れ消火機能

コンロバーナーは点火後、約2時間で自動で火を消します。

コンロ消し忘れ消火機能の時間は変更することができます。 🖙 23 ページ



グリル消し忘れ消火機能

点火するとタイマーが作動します。 最長 15 分で消火します。 😰 41 ページ





|煮ものなどで焦げついた場合、初期段階で自動消火

焦げつき消火機能

煮もの調理などでなべ底が焦げつくと、自動で火を消します。 なべの材質、調理物の種類、火力によって焦げの程度は異なります。

※なべ底にこんぶや竹皮などを敷いた調理では焦げつき消火機能が 正常にはたらかないことがあります。






そで口への引火を未然に防止

鍋なし検知機能

コンロの温度センサーには、なべの有無を判断する検知 機能を搭載しています。なべを置かないと点火しません。

また、調理中になべやフライパンを持ち上げると弱火に なります。弱火の状態が約1分続くと自動で火を消し ます。

あぶり・高温炒めスイッチを3秒以上長押しすると、 鍋なし検知機能を一時的に解除できます。なべを持ち上 げる炒めものや高温になるいりもの料理、なべを使わな いあぶりもの調理の場合に使用します。



誤ってボタンが押されるのを防止

点火ロック

(強火力バーナー) (標準バーナー) (

グリル

幼いお子様のいたずらや不注意からの点火を防ぎます。 ☞ 26ページ

■点火時の炎あふれを防止

中火点火機能

(強火力バーナー)

点火時の炎あふれを抑えるために、中火で点火します。 № 25ページ

■グリル庫内が過熱すると自動消火

グリル過熱防止センサー

グリル

魚などの調理物を入れずに空焼きした場合や、グリル庫内の温度が異常に高くなった 場合に自動で火を消します。



▋万一操作ボタンを戻し忘れてもブザーでお知らせ

コンロ・グリル操作ボタン戻し忘れお知らせ機能

(強火力バーナー) (標準バーナー) (

グリル

タイマーや便利機能を使って、自動で火が消えたり、安全機能により火が消えたときに、操作 ボタンを戻し忘れると、1分ごとにブザーが「ピピッ」と5回鳴ってお知らせします。乾電池が消 耗するので、すぐに操作ボタンを戻してください。ただし、他のバーナーを使用中は、ブザー は鳴りません。

なべ底が高温になると自動で弱火になり、異常過熱を防止

高温自動温度調節機能

強火力バーナー(標準バーナー)

炒めもの調理・いりもの調理など比較的温度の高い調理や、なべの空焼きをしたとき に強火・弱火と自動で火力調節し、なべの異常過熱を防止します。




この状態が約30分続いた場合、または弱火状態でもセンサー温度がさらに上昇した場 合は、自動で火を消します。最初に弱火になったとき、ブザーが「ピピピッ」と 1 回 鳴ってお知らせします。調理に支障があるときは、あぶり・高温炒めモード(強火力 バーナー)をお使いください。 😰 31 ページ

各種設定の変更

強火力バーナー(標準バーナー


コンロ消し忘れ消火機能時間の設定

- ●30~90分の間で、10分刻みおよび2時間に設定できます。
- 購入時は2時間「--」に設定されています。
- 1 強火力バーナーを点火する。 水を入れたなべをごとくに置きます。




2 強火力バーナーを点火後 10 秒以内に、グリルタイマー セットスイッチ〔+/-〕を同時に 3 秒以上ブザーが鳴 るまで押し続ける。

最初は2時間「--」に設定されています。




3 グリルタイマーセットスイッチ〔+/-〕を押す。 30~90分の間で、10分刻みおよび2時間に設定できます。

[+] スイッチ押し: 最長 2 時間「--」 [-] スイッチ押し: 最短 30 分「**30**」



4 操作ボタンを押して消火の状態にする。 設定した時間に変更されます。



お知らせ

●すべてのコンロバーナーが同じ設定時間になります。バーナーごとには設定できません。

点灯(赤)

押す

グリルタイマ:

同時に押す

●沸とう消火 ●5分保温

湯わかり

押す

点滅 (赤)

湯わかしモードお知らせ時間の設定

- ◆やかんやなべの形状・材質や水の量によって、お知らせ時間が早く感じたり遅く感じたりする場合は、 1~5の5段階にお知らせ時間を設定することができます。
- ●購入時は「⅓」の設定になっています。
- 1 強火力バーナーを点火する。 水を入れたなべをごとくに置きます。
- 2 強火力バーナーを点火後 10 秒以内に、グリルタイマーセットスイッチ〔+/-〕を同時に 3 秒以上ブザーが鳴るまで押し続ける。
- 3 湯わかしスイッチを押す。 最初は「3」に設定されています。

4 グリルタイマーセットスイッチ〔+/-〕を押す。

グリル表示部	1	2	3		4	5
設定内容		のお知ら !くしたい	↔ 標準 (初期設定)	\rightarrow		かお知ら くしたい

5 操作ボタンを押して消火の状態にする。 設定した時間に変更されます。



グリルタイマ-

お願い

- 設定を変更する場合は、2 または 4 から設定してください。それでもなお、早くしたい場合や遅くしたい場合は、1 または 5 に設定してお使いください。
- ●同じやかん(なべ)を使用しても水の量によってお知らせ時間が異なる場合があります。




基本の操作(コンロの使いかた)

準 備

ガス栓を開く






1 点火する



操作ボタンで点火する。




お知らせ

● 点火のとき、火力調節つまみは標準バーナーは「強火」の方向に、強火力バーナーは中央の位置に移動します。(中火点火機能) マンページ

2 火力調節する



火力調節つまみをスライドさせる。



お知らせ


● 火力調節つまみを速く操作すると、火が消 えたり、炎が一瞬大きくなる場合があります。



不用意な点火を防ぐには(点火ロック)

幼いお子様のいたずらや誤操作を防ぐため、 操作ボタンをロックすることができます。 点火ロックつまみを左右に動かすことにより、 解除/ロックができます。 № 22ページ

ロック(つまみが右)



解除

(つまみが左)



炒めもの、いりもの、 あぶりものをするときは

あぶり・高温炒めモードに設定して調理してください。 (愛) 31ページ 安全機能がはたらく温度を一時的に高くし、最長 30 分間高温で調理できます。

揚げものをするときは


揚げものモードで調理してください。 ☞ 27ページ

※揚げものモードを使わないと、調理中に 自動で火が消えることがあります。

3 火を消す



操作ボタンで火を消す。



4

ガス栓を閉める



● 調理が終わったら、ガス栓を閉める。



お願い

• 必ず火が消えたことを確認してください。


お願い


● 調理後は高温のため機器に触れるとやけど のおそれがあります。必ず機器が冷めてい ることを確認してください。



揚げものをする(揚げものモード)

• 油の温度を一定に保ちながら、揚げものを調理できます。






※図は左コンロが強火力バーナーの機器で説明しています。



点火後、火力調節する



• なべの大きさに応じた火力にする。



お願い


- 場げものモードの場合、適した油の量は500ml ~10です。
- 揚げものモードを使わない場合は、必ず 200ml 以上の調理油で行ってください。

2

温度設定する



最初は 180℃に設定されます。



押すたびに、次のように切り替わります。





• 設定温度は調理中でも変更できます。



ワンポイント

● 揚げもの以外の火加減が難しい焼きもの調理も簡単に作れます。


設定温度の目安

とりのから揚げ、ホットケーキ	160℃
天ぷら、コロッケ、焼きギョーザ、お好み焼き	180℃
クルトン、かきもち揚げ	200℃

なべの種類・材質や厚さ、油の量などにより、 設定した温度と異なる場合があります。

揚げものモードの油の温度は、天ぷら用鉄なべで 設定してあります。

● 揚げものスイッチを押し、「180℃」の揚げものランプを点灯させ、そのまま約3秒押し続けることで、10℃刻みの設定ができます。




3

調理する




●設定温度になると、ブザーでお知らせします。 調理をはじめてください。



お知らせ

● 調理中は自動で強火・弱火を繰り返して、 設定温度を保ちます。




● 調理中に火が消えた場合は、設定温度が取り消されます。再度操作を行ってください。



火を消す



● 操作ボタンで火を消す。






コンロタイマーを使う

- ●設定時間がくるとお知らせし、自動で火を消します。
- めんをゆでたり、あともう少し煮込みたいときの消し忘れ防止に便利です。

ごとくの中央になべを置く



※図は左コンロが強火力バーナーの機器で説明しています。



点火後、時間設定する



- ■コンロタイマーセットスイッチ〔+/-〕を 押す。
- ●最初は「!」(1分)が表示されます。



- 1 ~ 90 分 (1 分刻み) で設定できます。
- ●押し続けると5分刻みで設定できます。



- 設定時間は調理中でも変更できます。
- 取り消すときは、一度火を消してください。






(コンロタイマーモード)【標準バーナー】





● 設定時間がくると、ブザーでお知らせします。






操作ボタンを戻す



● 操作ボタンを押して消火の状態にする。




お知らせ

●操作ボタンを消火の状態にしないときは、 コンロタイマー表示部「♪」は約 10 秒後に 消灯します。




炒めもの・いりものをする

●あぶり・高温炒めモードを使用すれば、通常よりも高い温度で使用できます。「天ぷら油過熱防止機能」「焦げつき消火機能」「鍋なし検知機能」を一時的に解除します。



ごとくの中央にフライパンを置く



※図は左コンロが強火力バーナーの機器で説明しています。


3 秒以上



点火後、あぶり・高温炒めスイッチを押す



● ランプが点滅から点灯に変わり、ブザーが鳴るまで3秒以上押し続ける。



お願い

●加熱したフライパンなどに少量の調理油しか入れない場合は、油の温度が急激に上がり、発火のおそれがありますので注意してください。


お知らせ

- 点火前にあぶり・高温炒めスイッチを押して も設定できます。
- あぶり・高温炒めモードに設定した状態で点 火せずにそのまま放置した場合、30 秒後に 取り消されます。
- ◆火が消えると、あぶり・高温炒めモードは 取り消されます。

(あぶり・高温炒めモード) 【強火力バーナー】

こんなとき あぶり・高温炒めモード-----

- 急に火が小さくなったり、消えてしまう場合。
- なべを振る調理で弱火になると支障がある場合。



ワンポイント

①通常時


温度センサーのはたらきにより、炒めものやいりものなど比較的温度の高い調理や、なべの空焼きをしたときに、強火・弱火を自動で調節したり、自動で火を消したりします。

②あぶり・高温炒めモード設定時

あぶり・高温炒めモードは温度センサーがまったくはたらかなくなる機能ではなく、①通常時よりも高い温度まで調理できる機能です。あぶり・高温炒めモードを使用した場合でも、なべの異常過熱を防ぐために、強火・弱火を自動で調節したり、自動で火を消したりします。あぶり・高温炒めモードに設定してから最長30分で自動で火を消します。あぶり・高温炒めモード設定中は、天ぷら油過熱防止機能や焦げつき消火機能、鍋なし検知機能ははたらきません。

2 火を消す

操作ボタンで火を消す。



▲ 警告



■あぶり・高温炒めモードで揚げもの調理 をしない

調理油の温度が高くなり、発火するおそれ があります。



■焼網は使用しない

トッププレートに落ちた油な どが発火したり、機器の異常 *≪* 過熱のおそれがあります。



⚠ 注 意




■あぶり調理をする場合は温度センサーの真上は避ける

温度センサー上に焼き汁などが滴下して温度センサーが汚れると、なべ底の温度を正しく検知できずに発火や途中消火、機器焼損の原因になります。また、焼き汁の滴下量や位置により、温度センサー故障の原因になります。



お湯をわかす(湯わかしモード)



※図は左コンロが強火力バーナーの機器で説明しています。




点火後、 1 [□] 湯わかしスイッチを 押す




2 沸とうして5分後に、



押すたびに、次のように 切り替わります。



沸とうすると、 ブザーでお知 らせし、自動 / で弱火になり 点灯 ます。 (赤)



5分後



お知らせ

● 沸とうして弱火になると火力調節はできません。

沸とう消火

1

点火後、 2 回 湯わかしスイッチを 押す





押すたびに、次のように 切り替わります。

5分保温 → 沸とう消火 ▲ 取り消し(消灯)

2 沸とうすると、

沸とうすると、ブザーでお知らせします。



- やかんやなべの形状・材質や水の量によって、お知らせ時間が異なる場合や、ふきこぼれる 場合があります。やけどなどに注意してください。
- ●温度センサーを正しくはたらかせるために、次のことを守ってください。
- ふたを開け閉めしない・水をかき混ぜない・やかんやなべを動かさない
- ・水を追加しない
- ・具を入れない
- ・火力を変えない
- ●火力はやかんやなべの径に合わせて炎があふれないように調節してください。

お知らせ

- ●以下の場合は、100℃になる前に沸とうしたと判断される場合があります。
 - ・一度わかしたお湯(約70℃以上)を再び湯わかしモードでわかしたとき
 - やかんやなべなどの底が汚れていたり、さびていたりするとき
- ●湯わかしモードお知らせ時間を変更することができます。 ☞ 24ページ

自動で火が消える



5分後、ブザーでお知らせします。






操作ボタンを戻す



操作ボタンを押して消火の状態にする。



自動で火が消える

消火







ごはん・おかゆを炊く(炊飯

おいしく炊くコツ

1 お米は正確にはかる。

180mlの計量カップを使うと便利です。



-すり切り 1 杯で、 お米 1 合です。

180m ℓの計量カップ

2 たっぷりの水で手早くとぐ。

- はじめのとぎ水は、すぐに捨ててください。ぬかを含んだとぎ水をお米が吸わないようにするためです。
- 「とぐ → 洗い流す」を数回繰り返します。
 にごりがうすくなるまで、手早く洗ってください。



お知らせ

● お米のとぎが足りない場合は、におい・黄ばみ・焦げの原因になります。

1回で炊ける量

ごはん	1~5合
炊きこみごはん	1~4合
全がゆ	0.25~1 合
7分がゆ	0.25~0.5合

お米と水の量の目安

お米の量		水の量			
		ごはん	おかゆ		
容量	合数(重量)	Clan	全がゆ	七分がゆ	
45m l	0.25合(約 38g)	_	360m l	470m l	
90m l	0.5 合(約 75g)	_	540m l	630m l	
180m l	1 合(約150g)	300m l	900m l	_	
270m l	1.5 合(約225g)	390m l	_	_	
360m l	2 合(約300g)	480m Ձ	_	_	
450m Ձ	2.5 合(約375g)	580m l	_	_	
540m l	3 合(約450g)	670m l	_	_	
720m l	4 合(約600g)	930m l	_	_	
900m l	5 合(約750g)	1130m l	_	_	

お願い

- 水の量は目安です。好みに応じて加減してください。
- 炊きこみごはんの場合は、ごはんに比べ約1割増の水の量(調味料・だしを含む)にしてください。

お米を水に浸す時間

お米の種類		水に浸す時間		
	の不り性状	春~夏	秋~冬	
	白米			
	無洗米	30分以上	60分以上	
ご	発芽玄米			
は	胚芽精米	60分以上	90分以上	
h	雑穀米			
	古米		30万以工	
	麦ごはん			
お	かゆ	0~30分		

-

ワンポイント

- 洗米した後、必ず 30 分以上水に浸してから炊飯 してください。
- ・洗米してすぐのお米は、炊飯するとごはんが硬くなります。
- 一度水に浸したお米は、砕けやすくなります。砕け 米が混じったり、お米をとぎ足りない場合は、にお い、黄ばみ、炊飯がうまくできない原因になります。

モード)【標準バーナー】

無洗米を炊くときのコツ

- 1、2 度すすいでください。にごったまま炊飯するとでんぷん質が沈殿し、生炊きの原因になります。
- 十分に水に浸してください。
- ●水の量を3%程多くしてください。または無洗米専用計量カップを使ってください。
- よくかき混ぜて気泡をとばしてください。表面に気泡ができると、水が吸収されず、生炊きの原因になります。

炊飯モードに適したなべ

おいしく炊くために、炊飯モードに適したなべを選びましょう。

※炊飯専用かま、炊飯専用なべも別売しています。
☞ 61ページ



ふたが重く、なべ本体に落とし 込むような形になっているもの

ふたとなべにすき間がないもの

┛ なべの縁が高いもの

なべは深いもの ·なべ底が平らなもの

炊飯なべの選びかた

	なべの種類		ごはん	おかゆ	炊飯量・ポイント
別売の 炊飯専用 かま	RTR-03E		0	0	白米3合、全がゆ0.5合 炊きこみごはん2合
別売の			0	0	白米3合、全がゆ1合、七分がゆ0.5合 炊きこみごはん2合
炊飯専用 なべ RTR-500D			0	0	白米5合、全がゆ1合、七分がゆ0.5合 炊きこみごはん4合
アルミのなべ	アルミのなべ		* 0	* 0	薄手(2mm以下)の場合は焦げつきやすくなります。
ホーロー、ステンレスのなべ			* 0	* O	白米は焦げる場合があります。 薄手(2.5mm以下)のステンレスのなべの場合 は焦げつきやすくなります。
土鍋		土鍋		* 0	おかゆ以外は炊けません。
ガラスなべ 圧力なべ・多層なべ			×	×	うまく炊けないので使用しないでください。


:適しています X :適していません (温度を正しく検知できません。)

※ふたに蒸気穴がない場合やなべの材質・形状によっては、焦げつきやふきこぼれなど、うまく炊けない場合があります。このような場合は、別売の炊飯専用かま、炊飯専用なべをお使いください。 ☞ 61 ページ




ごはん・おかゆを炊く(炊飯

• ごはんやおかゆが炊けたらお知らせし、自動で火を消します。




※図は左コンロが強火力バーナーの機器で説明しています。








- 炊飯位置に合わせるときは、強の位置から合わせてください。
- 火力が炊飯位置より大きいとごはんは硬めに、火力が小さいとごはんはやわらかめに炊けます。





お願い

- 機器を囲う油ガードなどを設置すると 排気の流れが変わり、燃焼不良となり 炊きムラなどの原因になります。炊飯 時は油ガードを取り除いてください。
- ●炊飯開始後、一定時間が経過すると設定 変更および取り消しはできなくなります。
- 取り消すときは、一度火を消してください。
- あたため直しはできません。(焦げつくことがあります)

炊きこみごはんを炊くとき

- お米に水分を吸収させるため、調味料は炊く直前に入れて ください。
- 具やバター、ケチャップなどの調味料はお米の上にのせて、 炊きあがり後に混ぜてください。沈殿するとうまく炊けな い場合があります。

おかゆを炊くとき

- ●最初から塩などの調味料を入れ たり、炊いている途中でかき混 ぜたりしないでください。粘り がでたり米粒がつぶれうまく炊 けない場合があります。
- ふきこぼれる場合はふたをずらし たり、持ち上げたりしてふきこぼ れないようにしてください。
- おかゆの炊きあがりで、水分の量 が多い場合は再点火し、様子を 見ながら火力調節してください。
- 炊きあがったごはんからおかゆ (雑炊) を作るときは、手動で 調理してください。



ワンポイント

炊飯時間の目安

ごはん 28~37分(むらし10分を含む) おかゆ 35~50分

むらし後は…

油ガード

ではんを底からよくほぐしてください。余分 な水分がとび、ごはんがおいしくなります。





炊きあがると自動で火が消え、 むらしがスタート



炊きあがると、ブザーでお知 らせし、むらしがスタートし

むらしが終了すると、 ブザーでお知らせします。








炊きあがると、 動で火が消える


炊きあがると、ブザーでお知らせします。





操作ボタンを戻す

● 操作ボタンを押して消火の状態にする。



お知らせ

● ごはんをむらし中に操作ボタンを戻し すと、むらし終了のお知らせブザー が鳴りません。




グリルの取り扱いと準備

準 備

ガス栓を開く




梱包部材が入っていないか確認する




グリルの取り出し

1 グリルとびらをゆっくり引き出す。


いっぱいに引き出すと、いったん止まります。



2 少し持ち上げて本体からはずし、そのまま取り出す。



3 グリルとびらを両手でしっかりと持ち、 ゆっくりと持ち運ぶ。



お知らせ

- グリルとびらを完全に引き出す前に持ち上げると、グリル皿に傷がついて、表面に施されたクリアコートがはがれる原因になります。
- グリルとびらやグリル皿受けをはずす場合は ☞51ページをご覧ください。

グリルを初めて使うときは

- 1 グリル焼網を取り出す。
 - グリル庫内に紙や梱包部材が残っている場合 は、すべて取り除いてください。
- 2 約5分間空焼きをする。

部品に付着している加工油を焼き切ります。 火力は上火「強」・下火「強」で行ってください。



グリルの操作については 🕼 41 ページをご覧 ください。

※使用後はガス栓を閉めてください。



お願い

- グリル排気□や排気□以外からも煙が出ますが、異常ではありません。

|魚を上手に焼くために

1 下ごしらえをする。

- 冷凍の魚は、しっかり解凍します。
- 冷蔵の魚は常温でしばらくおきます。
- 生魚は水洗いした後、水気をよくふき取ります。
- みそ漬けやかす漬けの魚は、「みそ」や「かす」 をよくふき取ります。

2 グリル焼網に油を 薄く塗る。

ひと手間かけることで、 くっつきにくくなります。



3 約1~2分間、空焼き(予熱)をする。

魚(食材)がグリル焼網に付着しにくくなり、 焼きあがり後、取り出しやすくなります。

お願い

オートメニューモードで調理する場合は、予熱 はしないでください。

ワンポイント

- 塩をつけると、身がしまって身くずれしにく くなります。
- さばやいわしなど背の青い魚は脂肪分が多い ので、多めに塩をして時間をおき、身をしめ ます。白身魚は、塩を少なめにふり、時間も 短めで良いでしょう。
- ●川魚やいか、えび、貝などは、焼く直前に塩を しましょう。
- 魚の重量の約 2%程度の塩をつけます。身の 厚いところには厚く、薄いところには薄くつ けます。
- ■尾やひれは特に焦げやすいので、多めに塩を つけてください。また、ア アルミはく ルミはくで包んでおく と、焦げかたが少なくな
- 包丁目 (飾り包丁)を入 れると、火の通りがよく なり、皮が破れることに よる脂の飛び散りも少な くすることができます。

ります。



4 魚(食材)を置く。

丸身の置きかた


魚は頭が奥に、尾が手前になるように置くと尾の焦げは少なく なります。

印のところが上手に焼けます。

切身の置きかた

皮側を上向きに、切身の薄い部分はグリル焼 網の外周部にくるように置くと焦げは少なく なります。

1匹の場合 中央をさけて、 左右どちらかに



2匹の場合

左右均等に

手前側



中央をさけて

3匹以上の場合



1~2切の場合



4切の場合


お知らせ

● グリル焼網、グリル皿は消耗部品です。ご使用状態や経年変化などにより、グリル焼網は魚がくっつき やすくなったり、フッ素コートがはがれる場合があります。また、グリル皿はクリアコートの劣化やはが れにより汚れが落ちにくくなる場合があります。どちらも交換部品(有料)として準備しておりますので、 取り替えの際は、お買い上げの販売店、または当社事業所にお問い合わせください。 №61ページ



手動で調理(マニュアルモード)

●設定時間がくるとお知らせし、自動で火を消します。






点火する



● 操作ボタンで点火する。



●点火すると自動でグリルタイマーがスタート します。



- ●最初は「引」(9分)が表示されます。
- グリル庫内の温度が高いときは、「§」(6分) が表示されます。

時間設定する



グリルタイマーセットスイッチ〔+/-〕を押す。

火力 切替

グルタイマ



- 1分刻みで1~15分(最長)に設定できます。
- グリル庫内の温度が高いときは、設定時間は 1~10分 (最長) までとなります。

ワンポイント

- 設定時間は調理中でも変更できます。
- 焼き時間の目安は付属のクックブックをご覧 ください。

お願い

- 調理物の種類によっては、グリルタイマーやグリル過熱防止センサーがはたらく前に発火するおそれがあります。機器から離れないようにし、焼き過ぎに注意してください。 例)めざしやうるめなどの小魚、干し物や脂分の多いにしん、塩さば、とり肉など。
- ●焼きあがったらすぐに取り出してください。余熱で焦げることがあります。
- つけ焼きや照り焼き、下味をつけた魚などは、焦げやすいので、弱火でゆっくりと焼いてください。
- グリル庫内が高温になるとグリル過熱防止センサーがはたらき、自動で火が消える場合があります。グリル庫内が冷めるまで 5 分程度待ってから、使用してください。
- グリル皿は急に冷やさないでください。使用直後にグリル皿に水をかけると変形することがあります。グリル皿が冷めてからお手入れください。



● はしをグリル焼網と平行に入れると、グリル焼網に付着した魚が はがしやすくなります。




3 火力調節する



●火力は4段階あり、火力切替スイッチで上火・ 下火それぞれの段階に調節できます。



●押すたびに、次のように切り替わります。



お願い

●上火と下火の加熱方式が違うので、表と裏の焼き色が同じにならないことがあります。 焼き色を見ながら、上火、下火の火力調節をしてください。

4

設定時間がくると、自動で火が消える




30秒前にブザーで お知らせします。

> 分から秒表示に 変わる



設定時間がくると、 ブザーでお知らせ します。



5 操作ボタンを戻す



操作ボタンを押して消火の状態にする。




お知らせ


操作ボタンを消火の状態にしないときは、グリルタイマー表示部 [1] は、約10秒後に消灯します。



自動で調理(ォートメニューモード)

●はじめにオートメニューと焼き加減を選んだら、あとは自動で焼きあげます。





グリル皿には水を入れない


05

点火後、すぐ設定する

1 点火する



● 操作ボタンで点火する。




● 点火すると自動でグリルタイマーがスタート します。




- ●最初は「⑨」(9分)が表示されます。
- グリル庫内の温度が高いときは、「&」(6分) が表示され、オートメニュースイッチを受け 付けません。

グリル庫内が冷めるまで5分程度待ってから、 使用してください。


2 オートメニューを 設定する



●下図の様に点灯を繰り返します。



●押すたびに、次のように切り替わります。



お知らせ

◆オートメニューモード使用中は火力調節はできません。

お願い

- 次の魚にはオートメニューモードを使用しないでください。
 - ・みりん干し ・めざし ・うるめいわしの丸干し ・市販のみりんづけ
 - ・身欠きにしん ・厚みのある魚(特に骨つき)

焼け過ぎにより焦げがひどくなり、発火のおそれがあります。

- ●オートメニュースイッチを押す場合は、点火後約30秒以内にスイッチを押してください。 (焼き加減は点火後、90秒まで変更可能です。)
- 焼きあがったらすぐに取り出してください。余熱で焦げることがあります。
- 魚を一度焼きかけて火を消し、再度点火して調理する場合は手動で焼いてください。 (オートメニューモードでは魚が焼けすぎてしまいます。)
- グリル皿は急に冷やさないでください。使用直後にグリル皿に水をかけると変形することが あります。グリル皿が冷めてからお手入れしてください。




焼き加減を設定する 💵




調理が終了すると、 自動で火が消える



焼き加減を選ぶ。



●押すたびに、次のように切り替わります。




● 30秒前にブザーでお知らせします。

● オートメニューランプ、焼き加減ランプは消灯し、グリ ルタイマー表示、火力表示 消灯

強め

ランプは上火 「強」・下火「強」 に切り替わり ます。





● さらに焼き色をつけたいときは、〔+〕 スイッチで 時間設定できます。

設定時間がくると、 ブザーでお知らせ消灯 します。



操作ボタンを戻す

消火の状態にする。



お知らせ

操作ボタンを消火の状態にしないときは、グリル タイマー表示部 [🗗] は、約 10 秒後に消灯します。



オートメニュー

自動で調理(ォートメニューモード)

標準

下記の表はオートメニューを使った場合の調理例です。

弱

め

焼き加減

下記の魚以外は手動で調理してください。(火力と調理の目安は付属のクックブックをご覧ください。)

※ g 表示は1匹あたりの重量を示しています。

強め

	【小さめの生魚】	【中程度の生魚】	【大きめの生魚】
姿 焼	きす	あ じ]1~3匹 さんま] いわし あ ゆ にじます	あ じ]3~4匹 いさき (200g以上) たい (小) 1匹 (約 300~400g)
切身	「照り焼き」 ぶ り さわら 「みそ漬け」 さわら	【生魚】 生ざけさばがませたがい すずきたけい 甘だい 【塩漬け】 甘塩ざけ塩さば	【光沢のある魚】 たちうお さわら
干物	【小さな半生の干物】 さんまのひらき 1~2枚 (110g以下) ししゃも 4~10匹 (25g以下)	【一夜干しのひらき】 あじのひらき 干しさわら かますのひらき 干しかれい	【 大きなひらき 】 ほっけのひらき 1~2枚

お願い

● 上記の _____ の魚は、特に焦げやすいので、**必ず焼き加減を「弱め」**に設定してください。

ポイントとお願い


- 尾やひれは焦げやすいのでその部分だけ十分に塩を塗るか、アルミはくで覆うと、きれいに焼けます。
- 厚みのある魚(姿焼 4cm を超えるもの)は火が通りにくいので、マニュアルモードで様子を見ながら焼いてください。
- 魚の身に浅く包丁目(飾り包丁)を入れると、火の通りがよくなり、皮が破れることによる脂の飛び散りも少なくすることができます。

小さめの生魚・塩漬けの魚について

以下の魚は「標準」・「強め」では焼き過ぎてしまう場合があるので、焼き加減を「弱め」に設定してください。

- 50g 以下の小さな魚
- 塩漬けされたさんま
- 身側を下向き、皮側を上向きにしてグリル焼網に置いてください。
- 照り焼き、みそ漬けのものは表面が非常に焦げやすいので、焼き加減を必ず「弱め」に設定してください。(「標準」・「強め」では表面の焦げが強くなってしまいます。)
- 厚みのある魚 (切身 2.5cm を超える特に骨つきのもの) は火が通りにくいのでマニュアルモードで様子を見ながら焼いてください。
- 厚みのある魚の照り焼きやみそ漬けは表面が早く焦げやすい割に、中身に火が通りにくく、オートメニューモードではうまく焼けないので、焦げやすい皮側を下側にしてグリル焼網に置き、上火「強め」、下火「弱め」のマニュアルモードで焼いてください。
- みそ漬けはみそを洗い、キッチンペーパーなどで水気をとってから焼いてください。
- 照り焼き、みそ漬けのものは次の場合はとくに焦げやすくなります。
 - □・漬けている時間が長い
 - ・魚の脂ののりが良い
 - └・照り焼きたれのみりん配分が多い
- *参考 照り焼きたれの配合の割合(約30分漬ける)しょうゆ4:みりん3:酒1
- ししゃも、さんまのひらきは焦げやすいので、焼き加減を必ず「弱め」か「標準」 に設定してください。(「強め」では焦げが強くなってしまいます。)
- 身側と皮側で裏表がある干物は身側を上向き、皮側を下向きにしてグリル焼網に置くと魚が反らずにきれいに焼けます。
- 干物は乾燥状態によっても焼き色や焼け具合が変わります。(乾燥しているものほど焼けやすい。)

置きかた




1 匹の場合 左右どちらかに


3 匹の場合 中央をさけてす きまを開けて



2 切の場合 身の薄い部分を 外側に向けて、 左右どちらかに



4 切の場合



ししゃもなどは しっぽを手前に 置いた方が上手 に焼けます。

常点検とお手入れの道具

- ●ご使用上支障がない場合でも、不慮の事故を防ぎ、安心してより長くご使用いただく ために、年1回程度の定期点検(有料)をおすすめします。
- ●煮こぼれや誤ってなべをひっくり返すなど、機器内部に多量の煮汁などが入った場合、 機器の故障や寿命が短くなるおそれがあるので、点検(有料)をおすすめします。 ※定期点検については、お買い上げの販売店、またはリンナイフリーダイヤルまでお問い合わせください。

日常点検をしましょう

部品が正しく取り付けられていますか?

●バーナーキャップ、ごとく、グリル排気口カバー、下火カバーなどは正しく取り付けられた状態 でお使いください。 🕼 16・17 ページ

つまり、たまり、汚れはありませんか?

- ●バーナーキャップの炎口や立消え安全装置(炎検知部)が煮こぼれなどでつまったり、汚れたり していませんか。 🖙 50ページ
- ●グリル皿に脂がたまったり、グリル庫内や下火カバーが脂で汚れていませんか。 ☞ 51ページ
- ●ガス用ゴム管は傷んでいませんか。古くなったガス用ゴム管は新しいガス用ゴム管に交換してく ださい。 🕼 17ページ

お手入れの道具と洗剤について



使っ

ては

い

け

な



スポンジたわし



歯ブラシ





台所用中性洗剤 (野菜・食器洗い用)



ガラストップ 専用クリーナー(別売)

傷・はがれの原因になります。



スポンジたわし裏面(硬い)



ナイロンたわし



たわし



金属たわし



メラミンフォームスポンジ

















はがれ・表面の変質・変色・さび・割れ・トッププレートの外周枠はがれの原因になります。



酸性・アルカリ性洗剤



シンナー ベンジン アルコール



弱酸性洗剤 弱アルカリ性洗剤



グリル排気口カバー にはお使いいただけ

故障の原因になります。

●機器内部に洗剤が入ると、電子部品に付着して 作動不良や腐食により、故障の原因になります。 必ず布に含ませてからお手入れしてください。

直接かけて使っては いけないもの



引火して火災の原因になります。

絶対に使っては いけないもの



可燃性スプレー 浸透液 潤滑剤

お願い

- 道具や洗剤を目立たない部分で試してから、使用してください。
- ●食器洗い乾燥機で洗う場合、専用洗剤・食器洗い乾燥機の取扱説明書をよく読んでお使いください。 また、煮洗いや食器洗い乾燥機で洗う場合などは、変色したり、ツヤがなくなったりする場合があります。


お手入れの手順


- 1. 機器が冷めていることを確認する。
- 2. ガス栓を閉める。
- 3. 操作ボタンをロックする。 🕼 26ページ
- 4. 手袋をはめてお手入れを開始する。

取りはずして洗える部品

枠内に表示の部品は取りはずして洗うことができます。







お手入れのしかた(コンロ)お手入れは、


- ●汚れたらそのつど、きれいにお手入れしましょう。
- ●手袋をしてお手入れをしてください。
- ●洗剤は台所用中性洗剤を薄めて使い、お手入れの最後には必ず水ぶきし、 乾いた布でふき取り、水気や洗剤を残さないようにしてください。

お願い

● 硬いブラシやたわしは使用しないでください。また、中性洗剤以外 の洗剤を使用しないでください。塗装のはがれ・変色・シミ・傷・ さびなどの原因になります。

トッププレート(ガラス<u>)</u>

● 洗剤を含ませた布で汚れをふき取り、 乾いた布で洗剤や水気をふき取ります。



汚れがこびりついたとき

- 1. キッチンペーパーに洗剤と水を含ませ、汚れた部分を湿らせておく。
- 2. 汚れが浮いてきたらやわらかい布でふき取る。

それでも汚れがとれないとき

- くしゃくしゃにしたラップに別売のガラストップ専用クリーナーを 塗り、こする。
- 2. 汚れがとれたら、やわらかい布で水ぶきし、乾いた布で仕上げる。

お願い


- ●トッププレートには、安全に関する注意ラベルが張り付けてあります。もし、はがれたり、読めなくなった場合は、もよりの当社事業所に連絡してラベルを再購入し、張り替えてください。
- ●トッププレートは固定されていますので、絶対にはずさないでください。部品の破損や機器が故障する原因になります。


ごとく・グリル排気ロカバー

- ●洗剤を含ませた布で汚れをふき取り、乾いた布で洗剤や水気をふき取ります。
- 汚れがひどいときは、つけ置きした後、洗剤で丸洗いしてください。

それでも汚れが取れないとき


- ●煮洗いするとさらに汚れを落しやすくなります。
 - 1. 水を入れた大きななべにごとくやグリル排気口カバーを入れ、 30分程加熱する。
 - 2. 冷ましてから、浮き出てきた汚れを水洗いし、水気をふき取る。





ガス栓を閉じ、機器が冷え、手袋をしてから


※各部品の取り付けについては、「3. 機器を組み立てる」 をご覧ください。 © 16ページ



機器表面•操作部

- 洗剤を含ませた布で汚れをふき取り、 乾いた布で洗剤や水気をふき取ります。
 - ※機器内部に洗剤が残らないようにして とください。

電子部品に付着して作動不良や腐食により、故障の原因になります。



バーナー部

● やわらかい布でふき取り、乾いた布で仕上げます。

バーナーキャップ

●洗剤を含ませた布で汚れを ふき取り、乾いた布でよく 水気をふき取ります。



- ※バーナーキャップは分解できません。
- ※水洗いした後は、水気を十分ふき 取ってから取り付けてください。
- ※ごとくなどと同様に煮洗いも できます。

目づまりしていたら

● 歯ブラシなどでお手入れします。



- ※目づまりや汚れは、不完全燃焼 や点火不良の原因になります。
- ※汚れがこびりついたときは、つまようじで汚れを取り除いてください。


バーナー本体

●表面は、やわらかい布でふき 取ります。 バーナー本体 /



バーナーリング

● バーナーリングの凹部は、歯 ブラシなどで汚れを取り除き



- ※汚れがたまると、ごとくが安定しない原因になります。
- ※汚れがこびりついたときは、 つまようじで汚れを取り除いて ください。
- ※トッププレートとバーナーリング の間にあるパッキンを傷つけな いように、トッププレートとのす きまにつまようじや歯ブラシを 寝かせて使用しないでください。 パッキンがずれたり、傷つくと 煮こぼれが内部に入る原因にな ります。

立消え安全装置・電極

●歯ブラシなどでお手入れ します。



※電極(点火プラグ) の先端はとがっていますので、けがなどに注意してください。

温度センサー

●片手を添え、水を含ませて 硬くしぼった布で、頭部と側 面の汚れをふき取ります。



※強い力を加えると温度センサーが傾いて、なべ底に密着しないことがあります。また、温度センサーを無理に回転させないでください。故障の原因になります。

お手入れのしかた(グリル)

- ●ご使用のつど、きれいにお手入れしましょう。
- ●手袋をしてお手入れをしてください。
- ●洗剤は台所用中性洗剤を薄めて使い、お手入れの最後には必ず水ぶきし、乾いた布で ふき取り、水気や洗剤を残さないようにしてください。

お願い


● 硬いブラシやたわしは使用しないでください。また、中性洗剤以外の洗剤を使用しないでください。 塗装のはがれ・変色・シミ・傷・さびなどの原因になります。

グリルとびら・グリル皿受け

- 洗剤を含ませた布で汚れをふき取り、乾いた布で洗剤や水気をふき取ります。
- 汚れがこびりついたときは、つけ置きした後、洗剤で丸洗いしてください。


取りはずしかた

- 1. 押さえバネを①の方向に下げる。
- 2. グリルとびらを②の方向にたおす。



取り付けかた

- 1. グリル皿受けのツメ2ヵ所をグリルとびらの 角穴にはめ込む。(①)
- 2. グリルとびらを②の方向に回転させる。
- 3. 押さえバネがグリル皿受けに確実にはまっているか確認する。




グリル皿・グリル焼網・下火カバー

- ●洗剤を含ませた布で汚れをふき取り、乾いた布で洗剤や水気をふき取ります。
- 汚れがひどいときは、つけ置きした後、洗剤で丸洗いしてください。 ※グリル焼網に汚れが残っていると、魚などの調理物がくっつきやすくなります。

グリル庫内(側壁・底部)

● 洗剤を含ませた布でお手入れできる部分の汚れを ふき取り、乾いた布で洗剤や水気をふき取ります。

※燃焼部(上火バーナー: 天井/下火バーナー: 右図 指示位置) には触らないでください。炎口がつまり 燃焼不良の原因になります。また、グリル庫内の 天井部には、立消え安全装置(炎検知部)と電極(点火 プラグ)、奥の壁部分にはグリル過熱防止センサー が取り付けてありますので触らないでください。 正しくはたらかなくなるおそれがあります。



よくあるご質問(Q&A)

	ご質問		こうしてください	参照ページ
			ガス栓を閉じていると点火できません。 全開にしてご使用ください。	25
			なべを置いていますか? なべを置いていないと点火しません。	21
			バーナーキャップの炎口に煮こぼれなどがつまっている と点火しない場合があります。 お手入れしてください。	50
			電極(点火プラグ) や立消え安全装置(炎検知部)、バーナーキャップがぬれたり、汚れたりしていると点火しない場合があります。 お手入れしてください。	50
	点火しない		バーナーキャップが正しく取り付けされていないと点火 しない場合があります。 正しく取り付けてください。	16
			長時間使用していなかったり、朝一番に使用する際など は点火に時間がかかる場合があります。 点火操作を繰り返してください。	_
디			点火ロックされていると点火できません。 点火ロックを解除してください。	26
コンロ			乾電池が正しく取り付けられているか確認してください。	19
			電池交換サインが点灯している場合は、新しい単1形アルカリ乾電池(1.5V)2個と交換してください。	19
	調理中に 火力が変わったり 火が消えたりする		なべやフライパンの温度が約 250℃になると、安全機能がはたらき自動で火力調節します。この状態が約 30 分続くと自動で火を消します。あぶり・高温炒めスイッチを押すとさらに高温で調理ができます。(強火力バーナー)	31 • 32
			土鍋や耐熱ガラスなべ、圧力なべを使用すると、まれに 焦げつき消火機能がはたらき火が消えることがあります。 再点火してください。 また、あぶり・高温炒めスイッチを押してご使用ください。 (強火力バーナー)	20 • 21
			フライパンやなべをふったり、浮かせて調理していませんか? フライパンやなべを持ち上げると弱火になります。弱火になると支障のあるときは、あぶり・高温炒めスイッチを押すと調理できます。(強火力バーナー)	21
			コンロは約 2 時間で消し忘れ消火機能がはたらき、自動 で火を消します。	21

	ご質問		こうしてください	参照ページ
	あぶり・高温炒め モードに設定しても 火力が変わったり 火が消えたりする	•	あぶり・高温炒めモード設定中でも約 290℃になると、 異常過熱を防止するために火力を自動で弱火にします。 さらに温度が高くなると自動で火を消します。	32
			換気をしないと燃えかたが変わったり、炎が赤くなったりします。 使用中は必ず換気してください。また、炎がごとくやバーナーキャップに触れて赤くなることがありますが、異常ではありません。	12
			風が吹き込んでいたり、扇風機やエアコンなどの風が当たっていると、炎がかたよったり色が赤くなったりします。 炎に風が当たらないようにしてご使用ください。	12
	炎の状態		加湿器を使用すると水分に含まれるカルシウムにより炎 が赤くなることがあります。 異常ではありません。	_
	(燃えかた、色)が おかしい		グリル使用時にコンロを使用すると、焼きものの煙に含まれる塩分(ナトリウム)などにより炎が赤くなることがあります。 異常ではありません。	_
コンロ			火力が変わる際に炎が一瞬黄色くなったり大きくなる場合があります。 異常ではありません。	_
			消火後も数秒間コンロバーナー炎口に小さな炎が残ることがあります。 バーナー内に残った微量のガスによるもので異常ではありません。	_
)		
			焦げつき消火機能はなべの材質や調理により焦げつきの程度が変わります。ホーローのなべや、カレー、シチュー、カラメル、みそなどの水分が少ない料理は焦げやすくなります。弱火でときどきかき混ぜながら調理してください。	21
	なべ底がひどく 焦げついて 火が消えた	•	温度センサーやなべ底が汚れていたり、温度センサーがなべ底から離れていませんか? このようなときはなべの温度を正しく検知できません。	20
			なべ底にこんぶや竹皮などを敷くと焦げつきがひどくなる場合があります。 ときどきかき混ぜたり火加減を調節しながら調理してく ださい。	21
	焼網が使えない	•	焼きなすやもちはグリルで調理してください。 グリルに入らない大きななすやパプリカなどは、フォーク や金串に刺し、あぶり・高温炒めスイッチを押して、コンロ 上であぶり調理をしてください。(強火力バーナー)	_

	ご質問		こうしてください	参照ページ
揚げもの	揚げものが		なべの形状や材質、油の量によっては油の温度が設定温度より高めになったり低めになったりする場合があります。 設定温度を加減してお使いください。	20 · 27 28
	うまくできない		温度センサーやなべ底が汚れていたり、温度センサーがなべ底から離れていませんか? このようなときはなべの温度を正しく検知できません。	20
		1	やかんやなべの形状・材質や水の量によって、お湯がわかなかったり、お湯がわいているのにお知らせが遅くなったりすることがあります。	20 • 24
	お湯がわかない、		温度センサーやなべ底が汚れていたり、温度センサーが なべ底から離れていませんか? このようなときはなべの温度を正しく検知できません。	20
湯わかしモ	お湯がわいているの にお知らせが遅い		加熱中になべを動かしたり水をかき混ぜたりすると、お 湯がわかなかったり、お湯がわいているのにお知らせが 遅くなったりすることがあります。	34
J-ド			一度わかした温かいお湯は、湯わかしモードで正しく検 知できない場合があります。	
			湯わかしモードお知らせ時間を設定変更していませんか?	24
	ふきこぼれる	>	水を入れすぎていませんか? やかんの大きさに応じた水の量(目安は最大容量の6~ 7割)にしてください。	33
			風が吹きこんでいたり、扇風機やエアコンなどの風が当たっているとうまく炊けません。 炎に風が当たらないようにしてご使用ください。	12
			炊飯途中でふたを開けると、うまく炊けなくなります。	_
			炊飯モードに適したなべを使用してください。	36
炊飯	ごはん、おかゆが		温度センサーやなべ底が汚れていたり、温度センサーがなべ底から離れていませんか? このようなときはなべの温度を正しく検知できません。	20
アード	うまく炊けない		ごはんが硬かったり、やわらかい場合は、5分程度むらし を追加してください。	_
			炊きこみごはんは、白米に比べ焦げやすくなります。	_
			おかゆを炊く場合は、途中でかき混ぜないでください。かき 混ぜると、焦げやすく、粘りが出て、風味が悪くなります。	38
			おかゆに調味料を入れる場合は、炊飯終了後に入れてください。炊飯前に入れると、表面に膜ができ、うまく炊けない場合があります。	38

	ご質問		こうしてください	参照ページ
	無洗米がうまく炊けない	•	必ず 30 分以上、水に浸してから炊いてください。洗米してすぐ炊飯した場合は、ふきこぼれや生炊きの原因になります。	36
			よくかき混ぜて、1、2度すすいで洗い流してください。 でんぷん質が底に沈殿したり、お米の表面に気泡ができ ると、水が吸収されず、生炊きの原因になります。	36
炊飯モード			無洗米専用計量カップを使用してください。使用していない場合は、水の量を3%程度多くしてください。	36
コード	おかゆが ふきこぼれる		なべによってふきこぼれる場合があります。 ふたをずらしたり、持ち上げたりするとふきこぼれしに くくなります。	38
	途中で誤って、消火 してしまった		もう一度、ごはんモードで炊いてください。水分が少ない状態で再点火した場合は、なべ底のお米が焦げる場合があります。(おかゆの場合は、自動では炊けません。様子を見ながら、弱火で炊いてください。)	37 • 38
	点火しない		ガス栓を閉じていると点火できません。 全開にしてご使用ください。	39
			グリル庫内が高温になっていると安全機能がはたらいて 点火できません。 グリル庫内が冷めるまで5分程度待ってから使用してく ださい。	22
			長時間使用していなかったり、朝一番に使用する際など は点火に時間がかかる場合があります。 点火操作を繰り返してください。	_
			点火ロックされていると点火できません。 点火ロックを解除してください。	26
グリル			乾電池が正しく取り付けられているか確認してください。	19
Ίν			電池交換サインが点灯している場合は、新しい単 1 形アルカリ乾電池(1.5V)2 個と交換してください。	19
)	ウクに紹注したいと、焼きなが落ちょたり、中まるいが	
			完全に解凍しないと、焼き色が薄かったり、中まで火が 通らないことがあります。また、安全機能がはたらく場 合があります。	_
	調理がうまく		魚の数に合わせて、置く位置を調節してください。	40
	できない		みそ漬けやかす漬けの魚を焼くときは、「みそ」や「かす」 は取ってから焼いてください。	_
			グリルとびらを確実に閉じてください。 閉まっていないと焼き色が薄かったり、中まで火が通ら ないことがあります。	

	ご質問		こうしてください	参照ページ
	使用中に消火する	>	グリル庫内が高温になるとグリル過熱防止センサーがはたらき、自動で火が消える場合があります。グリル庫内が冷めるまで5分程度待ってから、使用してください。	22
			初めてグリルを使うとき、グリル排気口やコンロ部から煙やにおいが出ることがあります。グリルバーナー周囲の金属部品に残った加工油によるもので異常ではありません。	39
グリル	グリル排気口や コンロ部から 煙が出る	•	グリル皿やグリル焼網、下火カバーが汚れていたり、脂の多い魚などを焼いた場合は煙が多く発生しますので、 グリル排気口以外からも煙が出る場合があります。	_
			グリルとびらを確実に閉じてください。 閉まっていないとすきまから煙が出ることがあります。	_
	オートメニュー スイッチを 受け付けない	>	グリル庫内が高温になっているとオートメニューは受け付けません。 グリル庫内が冷めるまで 5 分程度まってから使用してください。	43
	コンロ消火後に「ポン」という音がする	•	ガスが燃え尽きる際に発生する音です。 異常ではありません。	
	点火後や消火後に キシミ音がする	•	加熱や冷却により金属が膨張、収縮する音です。 異常ではありません。	_
	コンロ使用中に 「シャー」という 音がする	>	ガスがバーナ内部を通過する音です。 異常ではありません。	_
音	グリル使用中に 「ポッポッ」という 音がする	•	グリル庫内が冷えているときに発生する燃焼音で、異常ではありません。 温まるとなくなります。	_
	グリルの火力が 切り替わるとき 「カチッカチッ」と いう音がする	•	グリルの火力の強火・弱火を自動で切り替えている音 です。 異常ではありません。	
	ブザーが鳴り続ける	•	部品が故障しています。 ガス栓を閉め、お買い上げの販売店、またはリンナイ フリーダイヤルにご連絡ください。	裏表紙
その他	点火すると 他のバーナー もパチパチする	•	他のバーナーも同時にパチパチする構造です。 異常ではありません。	_

ご質問		こうしてください	参照ページ
操作ボタンから 手を放しても パチパチしている	•	操作ボタンから手を放しても最長で 10 秒間パチパチが 続きます。 異常ではありません。	_
ごとく・		ごとくの先端は炎が当たり白くざらざらになります。 異常ではありません。ごとくなどは消耗部品です。 交換部品として販売しています。	61
バーナーキャップ・ グリル排気ロカバー・ バーナーリングが 変色する	>	酸性やアルカリ性洗剤を使用すると変色する場合があります。 台所用中性洗剤を薄めて使用してください。	47
XL90		煮洗いや食器洗い乾燥機で洗う場合などは、変色したり、 ツヤがなくなったりする場合がありますが、性能に問題 はありません。	_
部品が傷んできた		お客様にて取り替え可能な消耗部品は、傷んできたら早 めに交換してください。	61
トッププレートが 熱くなる	>	グリルからの熱でトッププレートが熱くなる場合があります。また、1カ所のみコンロを使っている場合でも、使っていないコンロ側のトッププレートも熱伝導で熱くなる場合があります。 グリル使用中や使用直後は、トッププレートに触らないよう注意してください。	11
トッププレート表面 の模様が薄くなった り、消えたりする	•	ごとくとトッププレートが接触している場所では、トッププレート表面の模様(ドット柄)が摩耗することがありますが、ご使用上問題はありません。	
火力が変わらない		火力調節しても炎の変化が小さかったり、変化しないよ うに見える位置がありますが、異常ではありません。	_
コンロやグリルの 点火確認ランプが 点滅する	•	自動で火が消えた後は、点火確認ランプが点滅してお知らせします。 使用したコンロやグリルの操作ボタンを消火の状態に戻してください。	30 · 34 38 · 42 44
電池交換サインが点滅する	•	乾電池の交換時期が近づいています。 点滅が点灯に変わると使用できなくなりますので、早め に新しい単 1 形アルカリ乾電池(1.5V)2 個を準備して ください。	19
機器(トッププレート) の中が赤く見える		室内灯などの光がガラスを透過したときの色です。 異常ではありません。	

特に多いご質問をまとめました

1 火がつかない

- ①操作ボタンを押しても点火しない。 「ピピピッ」とお知らせします。
- ⇒ 鍋なし検知機能がはたらいています。 なべを置いて点火してください。







- ②操作パネルの左側にある電池交換サインが点灯している。
- ⇒ 乾電池が消耗しています。新しい単1形アルカリ乾電池 (1.5V) 2個と交換してください。

 □ 19ページ

乾電池交換の目安は約1年です。




〈点滅〉

電池交換サインが点滅したら、単1形 アルカリ乾電池 (1.5V) 2個を準備 してください。



〈点灯〉


電池交換サインが点灯すると、単1形 アルカリ乾電池を交換するまでは コンロもグリルも使えなくなります。



電池交換サインを 確認!

2 勝手に火が小さくなったり、火が消えたりする


⇒温度センサーがはたらいて、自動で強火・弱火を調節しながら、 高温になり過ぎるのを防いでいます。故障ではありません。 ☞ 32・52ページ



安全機能が はたらいて、コンロが自動で 火力調節しています

3 あぶり・高温炒めモードに設定したのに、勝手に火が小さくなったり、火が消えたりする

⇒ あぶり・高温炒めモード設定中でも温度センサーがはたらいて、自動で強火・弱火を調節します。あぶり・高温炒めモードに設定して30分を過ぎると、自動で火を消します。 故障ではありません。 № 32・53ページ





※高温になり過ぎたときも 火を消します。

※あぶり・高温炒めモードに設定していないときでも、連続して約2時間使用すると自動で火を消します。

ブザーが鳴って、こんな表示

表	示		ブザー音	内 容	
- C		Z ∳ X	ピー1回 (約2秒)	コンロタイマーモード終了	
			ピー1回 (約2秒)	グリルタイマー終了 ※オートメニューモード	
	- ;	Z.	ピー3回	コンロ消し忘れ消火機能作動	
	- 3	× ded ×	ピー3回	コンロ消し忘れ消火機能作動	
	- 5	1000	C— 2 回	あぶり・高温炒めモード終了	
<i>□∂</i> ←→	- 1 3	>∳ ₹、 >∳ ∲₹	ピー 5 回	天ぷら油過熱防止機能作動 焦げつき消火機能作動	
	-5		ピー3回	グリル過熱防止センサーの作動	
	- 1 3 5	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	ピー3回	点火時に着火しなかった	
;; ←→	- 1 3		ピー3回	鍋なし検知エラー (調理中に 鍋なしを検知した場合)	
1€ ←→	- 1 35	3\$ 3\$\$ X	ピー3回	立消え安全装置の作動	
/4 ←→	- 1 3		ピー 5 回	温度センサー過熱防止機能作動	
<i>24</i> ↔	- 3	X 000 X	ブザーが鳴り続ける (ピー約8秒連続)	あぶり・高温炒めスイッチ故障	
3 / ←→	- 1 3	ZÓZ, ZÓÚZ	ブザーが鳴り続ける (ピー約8秒連続)	温度センサーの故障	
<i>32. 33</i> ↔	- 5		ブザーが鳴り続ける (ピー約8秒連続)	グリル過熱防止センサーの故 障	
53 ↔	- 135	3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3	ブザーが鳴り続ける (ピー約8秒連続)	イグナイターの故障	
70,71,72 ↔	- 135	3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3	ブザーが鳴り続ける (ピー約8秒連続)	電子部品の故障	
(電池:	交換サイン)(点灯)	·	ピー3回	電池交換のお知らせ	
おかゆ ごはん	〈点滅〉	X ∳ X	ピー1回 (約2秒)	炊飯モード (ごはん・おかゆ) 終了	
→ 港上方消火 ● 方分保温 トラウ トラウ トラウ トラウ トラウ トラウ トラウ トラウ トラウ トラウ	〈点滅〉		ピー1回	湯わかしモード終了 (沸とう消火)	
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	VIIII	7 000 X	(約2秒)	湯わかしモード終了 (5分保温)	

⁻ **/**:標準バーナー - **3**:強火力バーナー - **5**:グリルバーナー **※** 点火確認ランプ点滅 ※点火確認ランプ、モードランプ、表示部を消灯する場合は操作ボタンを押してください。

が出たら

原 因	処置と再使用時の注意	参照ページ
設定した時間がたち自動で火が消え ました。	● 操作ボタンを押して戻してください。	29 • 30
設定した時間がたち自動で火が消え ました。	● 操作ボタンを押して戻してください。	41 ~ 44
使用開始から約2時間または設定した 時間がたち自動で火が消えました。	操作ボタンを押して戻してください。続けて使用する場合は、再点火を行ってください。	21
30分がたち自動で火が消えました。	● 操作ボタンを押して戻してください。	31 • 32
調理油の過熱・焦げつき・消し忘れ による過熱・から炊きなど	 よくあるご質問(Q&A)[調理中に火力が変わったり、火が消えたりする][なべ底がひどく焦げついて火が消えた]を確認してください。 やけどに注意して再点火を行ってください。 天ぷら油過熱防止機能がはたらいて火が消えた場合(温度センサーが高温のままの状態)は、点火しても手を離すと火が消える場合があります。冷めるのを待ってから、再点火を行ってください。 	21·52 53
グリルの空焼き・消し忘れ・連続し て使用した場合・少ない食材など	グリル過熱防止センサーがはたらいて火が消えた場合(温度センサーが高温のままの状態)は、点火しても手を離すと火が消えます。5分程度グリル庫内が冷えるのを待ってから、再点火を行ってください。	22·55 56
炎のふき消え・煮こぼれした場合・点 火しなかった場合・鍋なし検知が作動 した場合など	 よくあるご質問(Q&A)「点火しない」「調理中に火力が変わったり、火が消えたりする」「炎の状態(燃えかた、色)がおかしい」を確認してください。 周囲にガスがなくなるまで待ってから、再点火を行ってください。 	21·52 53·55
過熱防止センサーが作動したなどの 異常を検知しました。	●操作ボタンを押して戻してください。●使用する場合は、冷めるのを待ってから、再点火を行ってください。	52 • 53
部品が故障しています。	● ガス栓を閉め、使用を中止し、お買い上げの販売店、またはリンナイフリーダイヤルにご連絡ください。	裏表紙
乾電池が消耗しました。	● 新しい単 1 形アルカリ乾電池 (1.5V) 2 個と交換してください。	19
炊飯モードで炊きあがり自動で火が 消えました。	● 操作ボタンを押して戻してください。	37 • 38
湯わかしモードで沸とうして、自動で 火が消えました。	● 操作ボタンを押して戻してください。	33 • 34
湯わかしモードで沸とうして、約 5 分 後に自動で火が消えました。		

交換部品・別売品のご紹介

交換部品(お客様にて取り替え可能な消耗部品)・別売品

価格はすべて税抜表示

● 消耗部品は傷んできたら交換してください。お求めの場合は、当社交換部品・お手入れ品の販売サイトR.STYLE (http://www.rinnai-style.jp/) または、お買い上げの販売店にてお求めください。

	部	品名	希望小売価格 (税抜)	部品		
	ごとく	強火力・標準バーナー用	¥1,200	010-34	40-000	
交	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	強火力バーナー用	¥1,200	151-4	18-000	
	バーナーキャップ	標準バーナー用	¥1,200	151-419-000		
換	グリル 皿		¥1,500	070-18	39-000	
部	グリル焼網		¥2,000	071-06	67-000	
	グリル排気口カバー		¥750		333000	
品	T 1/1+1/"	右	¥300	098-25	547R00	
	下火カバー	左	¥300	098-25	547L00	
	部品	名・品名	型番または部品コード			
	炊飯専用かま	(3 合炊き)	RTR-03E		当社交換部品・	
	炊飯専用なべ	(3 合炊き)	RTR-300D1		お手入れ品の販 売サイトR.STYLE	
		(5 合炊き)	RTR-500D		(http://www. rinnai-style.	
別	ガラストップ専用ク	リーナー	820-008-000		jp/) または、 お買い上げの販	
売	クッキングプレート		RCP-65V		売店にてお求め ください。 	
品	スクレーパー S 型 〈推奨品〉※		35SB (オルファ社製)	ホームセンターでお	買い求めください。	
	防熱板 ①	550 × 600mm	RB-60B			
	防熱板 ②	550 × 550mm	RB-55S			
	防熱板 ③ 600×550mm		RB-60T	詳しくは 🞯 15 ページをご覧くださ		
	防熱板 ④	150 × 550mm	RB-15T	しる。		
	防熱板 ⑤	150 × 500mm	RB-50S			
	防熱板 ⑥	403 × 420mm	RB-T40SG			

- 2014 年 2 月現在の価格です。価格・仕様は、変更される場合があります。あらかじめご了承ください。
- 単1形アルカリ乾電池はもよりの電気店などでお買い求めください。
- 当社交換部品・お手入れ品の販売サイト (R.STYLE) では、上記以外の交換部品やお手入れ品などを幅広く取り扱っております。本製品の交換部品は、お客様自身でお取り替えできる部品が対象です。



当社製品の交換部品・お手入れ品をインターネット販売サイトよりご注文いただけます。

http://www.rinnai-style.jp/

※スクレーパーS型〈推奨品〉について

- トッププレートに傷がつくおそれがありますので、刃が痛んだ場合は、使用しないでください。
- 刃先は鋭利な刃になっていますので取り扱いには十分に注意してください。
- 使用角度は約30°で使用してください。



長期間使用しない場合/仕様・寸法図

長期間使用しない場合

- お部屋のガス栓を必ず閉めてください。(つまみのないガスコンセントの場合は、ガスコンセントからソケット をはずす)
- ガス通路部分はほこりが入らないように機器のホースエンドやガスコードの接続口には必ずキャップをしてください。
- 乾電池をはずしてください。 ☞ 19ページ
- ●お手入れしておくと、次回使用するときに便利です。

仕様・寸法図

仕 様

品	名 RTS61AWG10RN-VL RTS61AWG10RN		RTS61AWG10RN-VR			
型	式 の 呼	び	RTS61AWGRN-L	RTS61AWGRN-R		
型	式	名	RTS61AWGRN			
種		類	グリル付ガ	グリル付ガステーブル		
点	点 火 方 法 連続放電点火式			宣 点火式		
外	形寸	法	高さ 218 mm×幅 596 mm×奥行 493 mm			
質	量(本体)	15 kg			
安	天ぷら油過熱防止機能、立消え安全装置、コンロ消し忘れ消火 安全機能が 点火ロック、中火点火機能、グリル過熱防止センサー コンロ・グリル操作ボタン戻し忘れお知らせ機能、高温自動温度		消火機能、鍋なし検知機能 過熱防止センサー			
電	原 DC3.0V(単1形アルカリ乾電池 (1.5V) × 2 個)			リ乾電池 (1.5V) × 2 個)		
付	属	品	取扱説明書、保証書、クックブック、単1冊	ジアルカリ乾電池 (1.5V) 2個、下火カバー		


使用ガスグループ		1 時間当たりのガス消費量				
		個別ガス消費量			全 点 火 時	
		強火力バーナー	標準バーナー	グリル	ガス消費量	
都市	1 2	Α	3.91kW	2.77kW	1.73kW	8.01kW
ガス用	1 3	Α	4.20kW	2.97kW	1.86kW	8.60kW
L P	ガス	用	4.20kW	2.97kW	1.94kW	8.60kW


(本仕様は改良のためお知らせせずに変更することがあります。あらかじめご了承ください。)

寸法図

図は左コンロが強火力バーナーの機器です。

(単位:mm)





アフターサービス/廃棄時のお願い

アフターサービス

修理を依頼されるときは	『よくあるご質問 Q&A』をもう一度ご覧になって確認してください。それでも不具合のある場合や不明な場合は、ご自分で修理なさらずにもよりの販売店、またはリンナイフリーダイヤルへご相談ください。アフターサービスをお申し付けの際は、次のことをお知らせください。 (1) 製品名・ガス種類 (図 7ページ) (2) 型式の呼び (銘板表示のもの) (図 7ページ) 及び品名 (図 3ページ) (3) 故障または異常の内容 (できるだけくわしく) (4) ご住所・お名前・電話番号・道順 (5) 訪問ご希望日
保証について	当社は保証書に記載してあるように、機器の販売後、機器に故障がある場合、一定期間と一定条件のもとに無料修理に応ずることをお約束します。(詳細は保証書をご覧ください)保証書を紛失されますと無料修理期間であっても修理費をいただく場合がありますので大切に保管してください。
補修用性能部品の保有期 間について	補修用性能部品保有期間は、当製品の製造打ち切り後5年間となっています。(補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です)
転居されるとき	ガスには都市ガス数種類および LP ガスの区分があります。ガスの種類(ガスグループ)が異なる地域へ転居される場合には、部品の交換や調整が必要となりますので、転居先のガスの種類を確認のうえ、転居先のもよりのガス事業者にご相談ください。この場合、保証期間内でも、調整・改造に要する費用は有料となります。
アフターサービスなどに ついてわからないとき	お買い上げの販売店か別添の「連絡先一覧表」を参照していただき、もよりの当社事業所にご連絡ください。また、リンナイフリーダイヤルをご利用ください。
お客様の個人情報の 取り扱いについて	 ●当社は、お客様よりお知らせいただいたお客様のお名前・ご住所・電話番号などの個人情報を、サービス活動および安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。 ●当社は、機器の修理や点検業務を当社の協力会社に委託する場合、法令に基づく義務の履行または権限の行使のために必要な場合、その他正当な理由がある場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を開示・提供はいたしません。

廃棄時のお願い

本機器は乾電池を使用していますので、大型ゴミなどで廃棄される場合は、必ず乾電池を取りはずしてください。 そのままにしておきますと思わぬ事故になることがあります。

製品についてのお問い合わせは

本 社 2052(361)8211 〒454-0802 名古屋市中川区福住町2番26号 関東支社 203(3471)9047 〒140-0002 東京都品川区東品川1-6-6 東京支店 203(3471)9047 〒140-0002 東京都品川区東品川1-6-6 北関東支店 2048(667)4321 〒331-0811 さいたま市北区吉野町1丁目396-1 東関東支店 2043(273)3360 〒261-0026 千葉市美浜区幕張西2丁目7-1 南関東支店 2045(320)3051 〒221-0856 横浜市神奈川区三ツ沢上町4番10号

東 北 支 社 ☎022(288)3251 〒984-0038 仙台市若林区伊在字東通20-1

修理についてのお問い合わせは

00 0120-054-321

